



DISPOSITIVO DE FICHAJE

MANUAL DE INSTALACIÓN

PUNCTO.

ÍNDICE

Introducción	02
Configuración del dispositivo	03
Señales del sistema	06
Información Adicional	07

01

INTRODUCCIÓN

PUNCTO Janus v1.2.x es un terminal de fichaje con conectividad WiFi diseñado para actuar como intermediario entre el empleado y la plataforma de control de asistencia. Mediante protocolos de red estándar, facilita el registro de jornadas de forma rápida y fiable, eliminando procesos manuales y reduciendo errores en la gestión del tiempo laboral. Su instalación es sencilla: el dispositivo únicamente requiere una toma de alimentación de 220 V AC y cobertura WiFi en el punto de instalación. Una vez configurado, el registro de asistencia se realiza simplemente pasando la tarjeta, sin necesidad de ajustes adicionales ni mantenimiento frecuente. PUNCTO Janus v1.2.x ofrece una solución práctica y eficiente para el control horario automatizado, adaptada a las necesidades de las empresas modernas.

02

CONFIGURACIÓN

- 1 Conectar el dispositivo a una toma de alimentación 220V AC. Sin redes WiFi previas, parpadeará en rojo con sonido e iniciará un punto de acceso (AP) para su configuración.
- 2 En el lateral derecho habrá una etiqueta que tendrá dos códigos QR, primeramente escanearémos con el móvil el QR de la izquierda que nos conectará automáticamente a la WiFi del dispositivo.
- 3 Una vez conectado a la red WiFi, desactiva los datos móviles para evitar interferencias y escanea el segundo código QR o accede desde el navegador a **http://192.168.4.1** para la configuración.

03

- 4 En la configuración, seleccione la red WiFi deseada y acceda a ella. Para ajustes avanzados, dispone de un apartado de configuración manual de IP. Espere tres destellos verdes con sonido: el primero indicará conexión WiFi exitosa los otros dos conexión de parámetros del servidor. (si alguno de estos tres muestra señal de error contacte con soporte)

- 5 Póngase en contacto con el equipo de servicio técnico para enlazar el dispositivo a la plataforma, conserve el nombre de la red WiFi que aparece al costado del dispositivo. Si el dispositivo fue adquirido a través de la plataforma, es posible que este paso ya esté gestionado.

CONFIGURACIÓN

04



Página de
conexion Wifi



CONFIGURACIÓN

05

SEÑALES DEL SISTEMA


1. **Corto destello verde sin sonido:**
La conexión con internet está establecida correctamente. (se repite cada 5 segundos mientras la conexión WiFi esté establecida)
2. **Corto destello Rojo con sonido:**
Se ha perdido la conexión con el Router o no hay red WiFi configurada
3. **Cuatro pitidos cortos con luz roja:** Error al registrar el fichaje o tarjeta no encontrada.
4. **Un pitido largo con luz verde:**
Fichaje de entrada Realizado con éxito o configuración exitosa.
5. **Varios pitidos rapidos con luz naranja:** Fichaje de salida registrado correctamente
6. **Luz naranja sin sonido:**
Esperando respuesta del servidor

06

INFORMACION ADICIONAL

Para conectarse al dispositivo escanee el siguiente código QR

Configuración



Para restablecer el dispositivo, introduzca un clip o herramienta de extracción de SIM en el orificio ubicado en el lateral derecho y manténgalo presionado hasta escuchar la señal de encendido.

07